a Anleitung: SKODA OCTAVIA (1U2) Keilriemen wechseln



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtia!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0, SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.8 20V

club.autodoc.de 1-6

Austausch: Keilriemen – SKODA OCTAVIA (1U2). Werkzeuge, die Sie benötigen werden

- Ring-Gabelschlüssel Nr. 16
 Steckschlüssel-Einsatz Nr. 19
- Ratschenschlüssel
 Kotflügelschoner

Austausch: Keilriemen – SKODA OCTAVIA (1U2). Tipp von AUTODOC:

Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

Führen Sie den Wechsel in der folgenden Reihenfolge durch:

Öffnen Sie die Motorhaube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern. 3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.



Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



stausch: Keilriemen - SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC empfiehlt:

Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.

lub.autodoc.de

5 Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. 7

ringen Sie den Keilrippenriemen an.



ehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 16.



tzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.



10 Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.





- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt
 Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen ordentlich angezogen ist.
- Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Austausch: Keilriemen SKODA OCTAVIA (1U2). Fachleute empfehlen:
- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert

- 13
 Jean Motor abstellen.
 14
 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.
 15
 Schließen Sie die Motorhaube.
 Gut gemacht!
 Weltere Tutorials ansehen
 club.autodec.de
 5-6

AUTODOC — Top Qualität und preiswerte Autoteile online
Mobile AUTODOC App: Tolle Angebote und beguemes Einka



Eine große Auswahl an Ersatzteilen für Ihr Auto Keilriemen: eine große Auswahl Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.

